

COMMENT **UTILISER** CE PRODUIT ?



Choisir la ligne de sertissage à masquer.



Appliquer le ruban sur le panneau à côté de la ligne de sertissage en vous assurant que le bord de la bande est au niveau du pli du panneau. Puis masquer le reste du véhicule.



Après le masquage, peindre le panneau normalement.



S'assurer que la peinture est sèche avant de démasquer.



Retirer le ruban de masquage, vérifier le raccord.



Cela se traduit par un raccord harmonieux entre la peinture ancienne et la nouvelle peinture le long de la ligne de sertissage. En évitant toute retouche inutile.