



139603 Headlight Lens Sealant



VERNIS POUR OPTIQUE DE PHARE

DESCRIPTION:

Presta® Headlight Lens Sealant est un vernis de protection contre les UV qui s'applique sur les optiques de phare après la phase de préparation, nettoyage ponçage... Il protège contre le jaunissement et la saleté en laissant une apparence comme neuf. Ce produit polyvalent peut également être utilisé sur le plastique, le plexiglas, l'acrylique et les pare-brise de bateaux.

Réf. 139603 - 14,79ml

Étape 1 - On ponce jusqu'au P2000

Étape 2 - On dégraisse le phare

Étape 3 - On applique le vernis au tampon et c'est terminé!

MODE D'EMPLOI:

NE PAS appliquer en plein soleil ou à la lumière UV. Presta n'est PAS responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Le vernis Renulite 139603 s'applique après une opération de ponçage progressif où le phare est préparé à l'aide de trois différents grains de papier de verre pour enlever le vernis d'origine jaunis par le temps et pour assurer l'adhérence du vernis (scellant) à la surface du phare.

Suivez ces étapes:

1. Le papier de verre à l'eau P600 est la première étape du processus de ponçage suivi de P1500 puis de P2000.
2. Essuyez et dégraissez soigneusement le phare avec Lens Drier et une chiffonnette propre ou du papier non pelucheux pour vous assurer qu'il est sec. La surface du phare doit être sèche et sans poussière pour une application correcte du vernis (scellant). La température minimale pour l'application du vernis doit être 22°C.
3. Masquez les zones environnantes pour éviter les dommages causés par le ponçage et le scellant.
4. Versez le scellant dans les plateaux fournis, puis trempez l'éponge fournie dans le kit pour appliquer le scellant puis appliquez sur la surface du phare en couches croisées.
5. Attendez 3 à 5 minutes pour que le vernis se tende.
6. Retirez le ruban adhésif et essuyez l'excès de produit des zones environnantes avec le dégraissant Lens Drier
7. Mettez le véhicule à la lumière du soleil ou utilisez une lumière UV pour accélérer le séchage du vernis. Laisser le produit durcir 10 à 15 minutes (selon l'éclairage et les conditions) ou jusqu'à ce que le phare soit sec au toucher.

**T
E
C
H

I
N
F
O**